



BIOGRÜNDL, S.L.
POLÍGONO LES FALLULLES, NAVE 34 -SECTOR 2-
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS, BARCELONA (SPAIN)
TELF: +34 93 660 55 12 / FAX: +34 93 660 55 13
www.biogrundl.es
info@biogrundl.es

BUST & BUTTOCK FIRMING ACTION

| | |
|--|------------|
| 1. Aqua | c.s.p. 100 |
| Carbomer | 0,500 |
| Potassium sorbate | 0,600 |
| 2. Alcohol denat | 0,500 |
| Hydroxyethylcellulose | 0,100 |
| 3. Caprylic/capric triglyceride | 2,000 |
| Decyl oleate | 2,000 |
| Glyceryl stearate | 3,000 |
| Cetearyl ethylhexanoate | 7,000 |
| EXTRACTO DE YEMA DE HUEVO O/W | 2,000 |
| Potassium cetyl phosphate | 0,400 |
| EMULSIONANTE EMULGAR BG-7 | 2,000 |
| Tocopherol | 0,050 |
| 4. COMPLEJO REAFIRMANTE CORPORAL HIDROLIZADO DE CUATRO PROTEÍNAS VEGETALES | 3,000 |
| CONCENTRADO MUCUS DE CARACOL | 2,000 |
| COMPLEJO HIDRATANTE HIDROACTIVO | 0,500 |
| 5. Triethanolamine | 0,480 |
| Aqua | 0,500 |
| 6. Parfum | c.s.p. 100 |

MÉTODO DE FABRICACIÓN

Calentar el agua y los componentes de 3. a 75-80°C.

Agregar sobre el agua el carbomer e incorporarlo bien mediante agitación de turbina. A continuación añadir el conservante. Seguidamente, añadir la mezcla 2.

Emulsionar vertiendo 3. sobre 1.+2. con agitación de turbina.

Continuarla hasta completar la emulsión (10-15 minutos).

Dejar enfriar bajo agitación lenta (áncora o pala) y a unos 50°C añadir los componentes de 4. bajo agitación de turbina.

Agregar la mezcla 5. con agitación lenta (áncora o turbina). Continuar dicha agitación hasta total incorporación. Finalmente, perfumar entre 35 y 40°C, bajo agitación lenta.

Nota : el pH debe quedar entre 6,0 y 6,5. Si fuera necesario, ajustar con trietanolamina.

Productos suministrados por BIOGRÜNDL S.L.