

Depilatorio y Post-depilatorio

●● BODY ACTION DEPIL RETARD

1. Aqua	s.q.to 100
Carbomer	0.500
Potassium Sorbate	0.600
2. Alcohol Denat.	0.500
Hydroxyethylcellulose	0.100
3. Caprylic/Capric Triglyceride	2.000
Decyl Oleate	2.000
Glyceryl Stearate	3.000
Cetearyl Ethylhexanoate	7.000
Egg Yolk Extract *	2.000
Potassium Cetyl Phosphate	0.400
Emulgar Bg-7 Emulsifier *	2.000
Tocopherol	0.050
4. Depil Retard *	10.000
Hydrolyzed Silk *	0.750
Hydroactive Moisturizing Complex *	0.500
5. Triethanolamine	0.480
Aqua	0.500
6. Parfum	s.q.to 100

MÉTODO DE FABRICACIÓN

Calentar el agua y los componentes de 3. a 75-80°C.

Agregar sobre el agua el carbomer e incorporarlo bien mediante agitación de turbina. A continuación añadir el conservante. Seguidamente, añadir la mezcla 2.

Emulsionar vertiendo 3. sobre 1.+2. con agitación de turbina.

Continuarla hasta completar la emulsión (10-15 minutos).

Dejar enfriar bajo agitación lenta (áncora o pala) y a unos 50°C añadir los componentes de 4. bajo agitación de turbina.

Agregar la mezcla 5. con agitación lenta (áncora o turbina). Continuar dicha agitación hasta total incorporación. Finalmente, perfumar entre 35 y 40°C, bajo agitación lenta.

Nota: el pH debe quedar entre 6,0 y 6,5. Si fuera necesario, ajustar con trietanolamina.

***Productos suministrados por BIOGRÜNDL S.L.**

